

OMPHOBBY M1 直升机

Futaba T18SZ 遥控器参数设置

1. 新建一个模型（保持初始化）




2. 类别设置成直升机



3. 设置油门锁定（HOLD）






4. 设置 CH5 为起落架模式，设置开关用于控制姿态模式/3D 手动模式切换



功能	M1 正常	控制	6.6V 微调	1/3
通道功能				
1 副翼		J1	Gr.	T1 Gr.
2 升降舵		J2	Gr.	T2 Gr.
3 油门		J3	Gr.	T3 Gr.
4 方向舵		J4	Gr.	T4 Gr.
5 起落架		SB	Gr.	-- Gr.
6 螺距		J3	Gr.	-- Gr.

5. 设置油门曲线 NORMAL、IDLE 1\IDLE 2



6. 设置螺距曲线 NORMAL、IDLE 1\IDLE 2

